

集装箱充气袋充气方法



我司各种规格尺寸的充气袋



在集装箱中使用范例



**注意：**在未充气或充少许气时置于空间内



充气时准备充气工具（连接到气源的气枪）



在充气前旋紧气阀



直接将气枪塞入气嘴开始充气



充好后将气塞塞紧充气口



**注意：**不得使用非配套的长嘴气枪充气